

Dispositif de téléprésence mobile BEAM

TUTORIEL : installer la clé 4G et son support de protection



1. Brancher la clé 4G (incluant la carte SIM activée - cf. page 12 du Guide Référent Établissement) sur le port USB de droite ;
2. Dévisser la vis grise à l'aide d'un tournevis cruciforme ;



3. Emboîter la clé dans le support de protection fourni ;
4. Revisser la vis grise en veillant à fixer le support de protection ;
5. Votre support est convenablement installé.